

SAYTHING LED POCKET LIGHT SNAP SPOT SS-600



セイシング LEDポケットライト スナップスポット SS-600

取扱い方法:

○懐中電灯+作業灯について
ポケットライト側面のボタンを押します
ボタンを押すごとに、
(懐中電灯)ハイ-ロー-フラッシュ-作業灯の
順番で点灯します。作業灯点灯状態でもう
一度ボタンを押すと消灯します。

○充電について
キャップを回して外し、シガーソケットに差し込
んで充電いたします。充電を開始するとボタン
が赤く点灯し、
充電が完了すると緑色の点灯に変わります。
充電完了目安時間は2時間です。
また充電完了後は再びキャップを取り付けて
ください。

※充電表示ライトが赤から緑に変わったらシガーソケット
から外して充電をやめてください。

○USB給電について
シガーソケット接続時にUSB給電が可能です
(USB Type-A)。

※弊社スターティングパックシリーズのシガーソケットを
使用してポケットライトの充電及びUSB給電を行う場合
はスターティングパックの充電残量にお気をつけください。
残量が少ない状態で充電をするとスターティングパック
の寿命が短くなるなどの不具合が発生いたします。

○脱出ハンマーについて
キャップを取り外してご使用ください。
使用後はキャップを再び取り付けてください。

項目	諸元
バッテリー	リチウムイオン電池
ルーメン	XPG:MAX600lm COB:MAX100lm
外形寸法	W110*D250*H25(mm)
重量	72(g)
温度範囲	0~45(℃)



懐中電灯
XPG LED
・ハイ
・ロー
・フラッシュ
3モード

作業灯
COB LED
1モード



シガーソケット接続時に
USB給電が可能
移動中の充電に

※USBケーブルは付属しません



U字マークの部分は
マグネット!
車のボンネット等に
取り付けて作業に



非常時に
使用できる
脱出用
ハンマー搭載
いざという時
の自衛手段に



夜間の作業のお供におすすめ!

・4つの点灯モード・2種のライト(懐中電灯+作業灯)
・マグネット付・非常時の脱出用ハンマー・USB給電
小さなボディに多くの機能!

※24V出力のシガレットソケットには決して使用しないでください。
※車内では決して保管しないでください。

SAYTHING
High Premium Battery Solutions

株式会社セイシング

神奈川県横浜市保土ヶ谷区岩井町15-3-7F
TEL:045-342-0515 FAX:045-342-0516
http://www.saything.co.jp